

MANUAL PARA CAFETEIRA



Para orientarmos melhor os nossos clientes desenvolvemos este manual, intuitivo de fácil entendimento de como utilizar este equipamento.

ATENÇÃO

- **Verifique se o termostato está desligado antes de inserir ou retirar o plugue da tomada.**
- **Não coloque água fria no reservatório durante o funcionamento da cafeteira, isto pode ocasionar choque térmico nas soldas, comprometendo a vida útil do aparelho, o que não está coberto pela garantia.**
- **Durante o uso observe para que o nível de água esteja sempre acima da resistência. Caso a resistência fique descoberta, ela danificará, o que não está coberto pela garantia.**

EXCLUSÃO DA GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (MC Marchesoni), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

c) Prolongada falta de utilização do equipamento.

d) Resistência queimada não tem garantia.

INSTRUÇÕES DE USO

- **Antes de ligar o equipamento na tomada, retire o tampão cromado do reservatório e adicione água até a indicação de nível máximo indicado no visor de nível da cafeteira.**
- **Insira o plugue na tomada.**
- **Gire o termostato na temperatura de 80° graus direcionando o botão para a seta indicadora de temperatura.**
- **Amarre o coador de pano no aro e encaixe-o dentro do bojo central da cafeteira.**
- **No coador, adicione o pó de café. Para cada litro de água sugerimos quatro colheres (sopa) de pó de café.**
- **Em um recipiente, aqueça a quantidade de água de acordo com a capacidade da sua cafeteira.**
- **Com cuidado, despeje a água sob o pó de café.**

LIMPEZA

- Para sua segurança, desligue o equipamento da tomada antes de iniciar a limpeza.

- Aguarde o equipamento esfriar e proceda da seguinte forma:

1. Abra totalmente a torneira do bojo de café.

2. Pelo bojo, coloque água em abundância deixando esgotar em seguida.

3. Girando a parte frontal da torneira, retire o cartucho e utilize a escovinha para limpar dentro da torneira eliminando os resíduos (borra de café/leite/gordura).

4. Manchas de secagem e impressões digitais no corpo do equipamento podem ser retiradas utilizando um pano umedecido em água e sabão neutro.

CONSERVAÇÃO

- Para um melhor desempenho do equipamento, recomendamos que o processo de limpeza seja realizado diariamente.
- Caso as torneiras apresentem vazamentos ou pingos é necessário substituir as vedações por novas ou encaixá-las corretamente.

Você encontra as peças de reposição do equipamento na rede de Assistências Autorizadas Marchesoni

- Qualquer outro produto de limpeza pode causar danos ao produto.
- Não recomendamos o uso da água da caldeira para fazer o café.